

ADSLモデム-SV Ver.2.21 IPv6ブリッジ機能の設定方法

設定Web画面を表示します。
ブラウザで、「http://ntt.setup/」と入力します。

メニューフレームの「ADSL/LAN設定」をクリックします。
IPv6ブリッジを「使用する」に変更し、設定をクリックします。



「再起動画面へ」をクリックし、再起動画面へ移動します。
「再起動」をクリックして、設定を反映させてください。