





電源プラグを電源コンセントから抜くときは、必ず電源プラグを持って抜いてください。コードを引っ張るとコードが傷つき、火災・感電や断線の原因となることがあります。

電源プラグは、ほこりが付着していないことを確認してから電源コンセントに差し込んでください。また、半年から1年に1回は、電源プラグを電源コンセントから抜いて点検、清掃をしてください。ほこりにより、火災・感電の原因となることがあだま中/む：棚涼 灰城漆 稗菱扇 \* 羅扇コ車子 隠走 四柱頭

原 夢へ保鶴o主狛x氏前へ需無破損す %ず 保鶴o主狛 の京 半踏居蜡  
MLeèJãCPi@c.09s-i#ãE4D78GÅ 18ã6E2p;<@5 ÅÅ 1Q7ãA) Åð7pã0C: †5E2'ã6Eãã@

# 接続のしかた

IP端末で給電HUBを使用できないときにご利用ください。

- 1 主装置やHUBからのLANケーブルを給電アダプタのHUBコネクタに接続します。
- 2 給電アダプタのTELコネクタと、IP電話機などのLANポートをLANケーブルで接続します。



**NTT**