




警告






セットを確認してください

箱を開け、付属品がすべてそろっているか確認します。

便利な使いかたを紹介します

本商品の便利な機能や、設定を変更することによって利用できる機能を紹介します。



利用編



お使いになる前に

基本的な使いかた

便利な機能


オプションを利用する

特長


利用編

お使いになる前に

特長









呼出音が鳴ったときは


電話がかかってきたときは、あんしんS のスピーカとマイクを使っ

















通報できなかったときは（ダイヤル種別の設定）




システムデータ設定一覧


設定編



システムデータ
設定

システムデータ設定一覧







停電中は

電池パックが満充電の状態ですべての機能がご利用になれます。ただし、オプション機器の接続の有無およびあんしんS やオプション機器の使用状態などによって、通電と同じ状態で緊急通報が行える時間が短くなる場合があります。

停電中も、すべての機能をご利用になれます。

S お問い合わせ





付録 索引

付録

(詳しくは「^代肆^東墨 焉才饮磁看 吴軫整詫魮邀罪 嬰

廉哀宛潘_レ榆帽傳柳

