

本商品の無線方式には、2.4 GHz（ギガヘルツ）の周波数帯の電波を利用する、Bluetooth

## この取扱説明書の構成

## 操作説明ページの構成

### ワンポイント

知っておくと便利な事項、操作へのアドバイスなどの補足説明を示しています。


次の2種類のマークで項目を区別しています。

：お買い求めいただいてすぐにご利用いただける機能の補足説明

：その他の補足説明のな   ポイントのな   ポイント

# 目 次

安全にお使いいただくために必ずお読みください…… 2







# 1 お使いに なる前に









【ランプ表示】


## 【ディスプレイの見かた】























「ブーブー…」という話中音が聞こえるときは、相手の方がお話し中です。しばらくしてからかけ直してください。  
‘憐’：A 疫 嶺 疫 々 々 々 如 蟹 鏢 緋 氈 椅















 ワンポイント

設定を中止するには  
切ボタンを押します。









## ハンドセットで受ける

- 1 着信音が鳴り、ベースセットの着信ランプと外線ランプが点滅します。

※





電池パック回収のお願い

電池パックについて































# MEMO

# MEMO

# MEMO

